



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
**ĐÈN UV KHỬ TRÙNG DIỆT KHUẨN DR.AIR
FELIX - 222**

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Đèn khử trùng UV 222 nm ứng dụng công nghệ UV hiện đại, không gây hại cho mắt và da người, đồng thời không chứa các chất độc hại như thủy ngân, không để lại tồn dư ozone độc hại, hoàn toàn thân thiện với môi trường.

Các nhà khoa học đã công bố kết quả nghiên cứu của việc sử dụng ánh sáng UVC 222nm vào mục đích khử trùng không khí. Ánh sáng UVC xa (207–222 nm) hiệu quả trong việc tiêu diệt các mầm bệnh có khả năng gây bệnh mà không gây hại cho các mô tiếp xúc của con người.

Sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế, trường học, trung tâm mua sắm, sân bay, khách sạn, nơi công cộng. Hoàn toàn an toàn ngay cả khi sử dụng trong môi trường có con người thường xuyên hoạt động.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model: Felix-222
- Bước sóng : 222 nm
- Điện áp : <36V
- Công suất : 35W
- Tuổi thọ bóng đèn : 4000 giờ
- Chỉ số chống nước : IP65
- Kích thước : 138 x 138 x 395 mm
- Trọng lượng : 1,2 kg
- Thương hiệu : Dr.Air



CẤU TẠO SẢN PHẨM



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1: Kết nối nguồn điện vào adapter

Bước 2: Nhấn vào phím nguồn có biểu tượng  trên điều khiển để bật đèn

Bước 3: Nhấn vào phím setting có biểu tượng  để chuyển sang chế độ cài đặt, màn hình sẽ chuyển sang biểu tượng chọn ngôn ngữ. Nhấn vào các phím mũi tên lên  hoặc xuống  để thay đổi ngôn ngữ

Bước 4: Nhấn phím **NEXT** để chuyển trang cài đặt chế độ cài thời gian hoạt động

SET OPERATING: Thời gian chạy

Điều chỉnh tăng giảm thời gian bằng cách nhấn vào các phím mũi tên lên xuống tương ứng

Bước 5: Tiếp tục nhấn phím **NEXT** để chuyển trang cài đặt chế độ cài thời gian nghỉ
SET STAND BY: Thời gian nghỉ

Bước 6: Tiếp tục nhấn phím **NEXT** để chuyển trang cài đặt chế độ chạy **LOOP COUNT**, nhấn phím mũi tên lên xuống để điều chỉnh

MUTIPLY: Chạy liên tục

INFINITY: Chạy theo lần

Bước 7: Tiếp tục nhấn phím **NEXT** để chuyển trang cài đặt chế độ bật tắt cảm biến **SENSOR**, nhấn phím mũi tên lên xuống để điều chỉnh

Bước 8: Tiếp tục nhấn phím **NEXT** để chuyển trang cài đặt chế độ cài đặt cảm biến **SENSOR MODES**, nhấn phím mũi tên lên xuống để điều chỉnh

MODE 1: Tắt đèn khi có người

MODE 2: Bật đèn khi có người

Bước 9: Tiếp tục nhấn phím **NEXT** để hoàn thành cài đặt. Nhấn phím **BACK** nếu muốn quay lại trang trước

XỬ LÝ SỰ CỐ

- Trong quá trình sử dụng tuổi thọ của đèn sẽ giảm dần theo thời gian
- Khi kết nối hoàn tất, sử dụng mà đèn không sáng nguyên nhân có thể do đèn hỏng hoặc máng đèn bị hỏng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU

MST: 0106308362 Cấp bởi sở kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội

Hotline : 1900.4790 | **Tư vấn 24/7 :** 090.185.6888

Email : cskh@hsvn.com.vn | **Website :** hsvn.com.vn